



Technický list

CLEAMEN GASTRO PROFESSIONAL Strojní mytí nádobí PLUS

Objem:	6 KG	Kód výrobku:	VCGSP060099
	12 KG		VCGSP120099
	24 KG		VCGSP240099



Popis výrobku:

Tekutý bezfosfátový, mycí prostředek, určený pro všechny typy profesionálních myček nádobí a skla. Výrobek je nutné používat vždy v kombinaci s Cleamenem Gastro Professional Strojní oplach nádobí. K výrobku není potřeba používat další změkčovače vody. Vyšší účinnost prostředku se projeví zejména při odstraňování mastnoty a skvrn od kávy a čaje. Nepoužívat na nádobí z barevných kovů a hliníku.

Návod k použití:

Připojte k dávkovacímu čerpadlu myčky. Pro strojní mytí s automatickým dávkováním nastavit dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody, provozních podmínek a míry znečištění nádobí v rozmezí 0,5 – 2,5 g/l pracovního roztoku.

Používejte důsledně ochranné prostředky jako ochranné brýle a gumové rukavice.

NEBEZPEČÍ. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství:	Tekutina
pH:	14
Barva:	Bezbarvá
Vůně:	Chlórový



Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

	Kusů v kartonu	Kartonů ve vrstvě	Vrstvy na paletě	Kusů na paletě
6 kg	1	32	4	128
12 kg	1	15	3	45
24 kg	1	12	2	24

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz