



Technický list

CLEAMEN 110

Objem: 550 ml
1 l
5 l

Kód výrobku: VC110005599
VC110010098
VC110050098



Popis výrobku:

Prostředek je určen k mytí oken, skleněných ploch, výplní dveří, vitrín, stolních desek a všech typů zrcadel sprejovou metodou. Lze používat jako koncentrát na silné znečištění, nebo vodní roztok 250 až 500ml/l na slabé až střední znečištění, poté je třeba plochy setřít stěrkou a přešetřit mikrovláknem. Má dobré čistící, odmašťovací a leštící vlastnosti, je parfemovaný ovocnou vůní.

Návod k použití:

Návod k použití:

Popis použití při sprejovém čištění oken

- 1) Navlhčenou utěrkou umyjeme rám okna a ze skla odstraníme hrubé nečistoty.
- 2) Na rozmývač nanese vhodně naředěný Cleamen 110 pomocí rozprašovače.
- 3) Pomocí rozmývače, rozetřeme po čištěné ploše a necháme několik vteřin působit.
- 4) Stěrkou stáhneme znečištěný roztok.
- 5) Suchou utěrkou z mikrovlákna setřeme cestičky a kapky, případně přešetíme šmouhy.

Dávkování a ředění pro sprejové čištění v ml / l roztoku	Míra znečištění		
	●	●●	●●●
1 litr rozprašovač	250	500	neředěný
pH roztoku	7,4	7,6	8

VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **Přetrvává-li podráždění očí:** Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/ obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Kapalina
pH: 7,0-8,0
Barva: Bezbarvý
Vůně: Charakteristický



Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

	Kusů v kartonu	Kartonů ve vrstvě	Vrstvy na paletě	Kusů na paletě
550 ml	14	10	7	840
1 l	12	8	4	384
5 l	1	32	4	128

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

Vytvořeno dne: 31.3.2022